

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Aluminiumrahmen für Messen
UNTERLAGE	Montageanleitung Messerahmen 200x200cm
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	4
STAND	16.06.2026
DATEI	products/exhibition-frame/assets/documents/afac1577d1a74ee6d80c8bd5f838b040cc79585bbfd7e5ab4bc9b5f5eb4608da.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Montageanleitung

Messerahmen 200x200cm

Rohrlänge in cm	Anzahl
200	4
100	2

	Verbindungsstück	Anzahl
A	Eckverbinder	2
B	Eckverbinder offen	2
C	Sperring	4

Werkzeug:

- Inbusschlüssel 8mm (nicht inbegriffen)
- Spannhaken zur Befestigung des Banners (nicht inbegriffen)

Anzahl Personen:

Unser Tipp: Montieren Sie den Rahmen zu Zweit.

Check, check, doppelcheck?
Weiter zu Schritt 1





Starten Sie mit den Füßen des Bannerrahmens. Nehmen sie zwei Rohrstücke in der Länge 100cm und befestigen Sie jeweils einen offenen Eckverbinder auf beiden Rohren mittig. Danach platzieren Sie die Sicherungsringe an den Enden der Rohre.



Platzieren Sie die Sicherungsringe an den Enden der Rohre.



Nehmen Sie das Rohr das der gewünschten Breite Ihres Rahmens entspricht (in diesem Fall 200cm) und verbinden Sie es mit den beiden Füßen.



Befestigen Sie die Füße aneinander. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Verbindungsstücke mit einem Inbusschlüssel fest anziehen.



Platzieren Sie die vertikalen Rohre von 200cm an beiden Seiten und ziehen Sie die Verbinder fest an

6



Befestigen Sie die Eckstücke an den vertikalen 200cm langen Rohren.

7



Nehmen Sie das Rohr das der gewünschten Breite Ihres Rahmens entspricht (in diesem Fall 200cm) und platzieren Sie es zwischen den beiden Eckstücken. Ziehen Sie das Rohr mit einem Inbusschlüssel fest an.

8



So, der Rahmen ist fertig. Es wird Zeit für den letzten Schliff.

9



Befestigen Sie das Banner mit Spannhaken. Diese sind nicht inbegriffen.

10



Gut gemacht! Der Rahmen ist bereit für seinen großen Auftritt.



